



Schneewittchen-Bett

Welches Mädchen träumt nicht von einem Prinzessinnen-Bett?

”

Bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut, und so schwarzhaarig wie Ebenholz, und ward darum das Schneewittchen (Schneeweißchen) genannt.

Schneewittchen, Gebrüder Grimm

Robert Bosch GmbH

Julia Anne Schneider
0711/758-1824
Julia-Anne.Schneider@de.bosch.com

Ketchum Pleon GmbH

Saskia Backhaus
0711/210 99-428
Saskia.Backhaus@ketchumpleon.com

www.bosch-do-it.de

Schneewittchen-Bett

Zum Kinostart von „Snow White“ (Frühjahr 2012) laden wir Väter zur „Father & Daughter Time“ ein: Diese Anleitung zeigt, wie der Vater für die Tochter ein Schneewittchen-Bett gestaltet – für einen prinzessinnenhaften Schlaf.

MATERIALLISTE

- ▶ Kinderbett (z.B. SUNDVIK von IKEA)
- ▶ MDF-Platte, 16 mm stark
- ▶ 4 Holzketten halb durchgebohrt, mit 50 mm Durchmesser (Bastelladen)
- ▶ Acryllack (Baumarkt)
- ▶ 4 Holzdübel à 10 mm
- ▶ 3 Schrauben à 4 x 45 mm
- ▶ 4 mm Holzbohrer
- ▶ 10 mm Holzbohrer
- ▶ Bleistift
- ▶ Akkustichsäge, z. B. PST 18 LI von Bosch
- ▶ Akkumultischleifer, z.B. PSM 18 LI von Bosch
- ▶ Akkuklebepestole, z.B. PKP 7,2 LI von Bosch
- ▶ Akkuschauber, z.B. PSR Select von Bosch
- ▶ Akku-Zweigang-Bohrschrauber, z.B. PSR 18 LI-2 von Bosch
- ▶ Feinsprühsystem, z. B. PFS 105 E von Bosch

SCHWIERIGKEITSGRAD



Erhöhter Schwierigkeitsgrad

ZEITAUFWAND



ca. 3-4 Std. ohne Trocknungszeit



1

Die Krone als Schablone ausdrucken und mit einem Cutter ausschneiden. Die Krone mit einem Bleistift auf einer 16 Millimeter starken MDF-Platte übertragen.



2

Das Motiv mit der Akkustichsäge, z. B. PST 18 LI von Bosch, aussägen. Anschließend die Sägekanten mit dem Akkumultischleifer, z. B. PSM 18 LI von Bosch, nachschleifen.



3

Den Acryllack mit zehn Prozent Wasser verdünnen. Die Krone und die vier 50 Millimeter großen Holzketten mit dem Feinsprühsystem, z. B. PFS 105 E von Bosch, und dem verdünnten Acryllack zweimal ansprühen. Das Kinderbett mit dem Akkuschauber, z. B. PSR Select von Bosch, zusammenbauen.



4

Mit dem Akku-Zweigang-Bohrschrauber, z. B. PSR 18 LI-2 von Bosch, und dem vier Millimeter Holzbohrer in das Kopfteil mittig drei Löcher für die Krone bohren. Die Krone anschließend mit dem Akkuschauber, z. B. PSR Select von Bosch, an das Kopfteil schrauben.



5

Die vier zehn Millimeter starken Holzketten in das Loch der lackierten Holzketten stecken. Am linken und rechten Rand des Kopf- und Fußteils ca. zwei Zentimeter tiefe Löcher bohren – mit dem Akku-Zweigang-Bohrschrauber PSR 18 LI-2 und einem zehn Millimeter Holzbohrer.



6

Mit der Heißklebepestole, z. B. PKP 7,2 LI von Bosch, die Kugeln samt Dübel in die gebohrten Löcher kleben.

Schneewittchen-Bett | Schablone

